



# Bauanleitung Schilderbausatz



## BITTE ZUERST DURCHLESEN

Bitte überprüft alle in der Stückliste aufgeführten Teile, sollte etwas fehlen bitte sofort melden unter

[info@ritterbedarfs-handel.de](mailto:info@ritterbedarfs-handel.de)

wir werden Euch die Teile sofort zukommen lassen.

### Benötigtes Werkzeug:

Bohrmaschine, oder Akkuschauber 1,5mm Metallbohrer, 6, und 10mm Holzbohrer, Hammer,

1. **Schritt:** Bevor die Leinenbespannung der Vorderseite aufgeleimt wird müssen alle Halteriemen befestigt werden. Dazu werden auf der Innenseite zuerst einmal die Riemen aufgelegt um die genaue Position der einzelnen Halteriemen festzulegen. Danach werden die Haltepunkte markiert( entweder mit einem spitzen Gegenstand oder mit einem Bleistift).
2. **Schritt:** Wenn nun diese Haltepunkte festgelegt sind werden von der **Innenseite** her kleine Löcher (1,5 mm) nach außen gebohrt **wichtig von innen nach außen bohren.** Nun bohrt man von außen ein 10mm Loch ca. 3-4mm tief in die Vorderseite. Das 6mm Loch wird nun wieder von innen nach außen gebohrt, damit auf der Innenseite kein „Verriss“ entsteht.



3. **Schritt:** Die Haltenieten mit der dicken Seite von außen nach innen stecken und die Lederbefestigungen, Lederriemen und Unterlagscheiben auf die Nieten aufgelegt. **ACHTUNG** die Nieten haben eine Überlänge und müssen gekürzt werden. Der Überstand der Nieten über die Unterlagscheibe sollte ca. 4mm betragen, damit man

die Nieten richtig vernieten kann. Die Außenseite(dickes Ende der Niete) auf eine feste (Eisenplatte oder dergleichen) legen damit die Niete nicht wegrutschen kann. Der Haltegriff ist selbstverständlich bevor man ihn am Schild befestigt entweder mit dem weichen Leder einzubinden oder zu umnähen (später ist es nur sehr schlecht möglich).Nun wird das Ganze vernietet und die Nieten auf der Schildaußenseiten des Schildes bündig verschliffen so dass eine ebene Oberfläche entsteht und die Nieten nicht mehr durch die Bespannung sichtbar sind.



4. **Schritt:** Nach diesen Arbeiten ist nun die Bespannung der Schildvorderseite in Angriff zu nehmen. Der Schildkörper wird nun (Ich nehme dazu Weisleim) **VOLLFLÄCHIG** eingestrichen **nicht zu dünn** der Leinenstoff wird nun in den feuchten Leim eingespachtelt bitte darauf achten das der Leim gleichmäßig mit dem Leinenstoff verspachtelt wird. Ebenso wird mit der zweiten Lage des Stoffes verfahren, nur das der Leim etwas verdünnt werden sollte. Bitte nass in nass arbeiten. Das ganze jetzt etwa 1 Tag trocknen lassen, danach kann man die Überstände abschneiden und den Rand verschleifen.



5. **Schritt:** Die Randeinbindung erfolgt nun mit den Rohhautstreifen die vorher 2-3 Tage im Wasser eingeweicht wurden. Sie werden mit Hilfe von Klammern(Abstand der Klammern so eng wie möglich ) am Schildrand mit gleichmäßigem Überstand auf beiden Seiten befestigt, bitte genügend Überstand an den Enden lassen da die Rohlederstreifen sehr stark schwinden wir empfehlen mindestens 3 cm Überstand, der ja später abgeschnitten werden kann.
6. **Schritt:** Die Trocknungszeit der Randstreifen beträgt erfahrungsgemäß mindestens 1 Woche je Seite. Wenn die Randstreifen vollkommen ausgetrocknet und ausgehärtet sind können die Überstände abgeschnitten werden und genagelt werden. Wir empfehlen einen Nagelabstand von ca. 5-6 cm. Bitte die Löcher für die Nägel mit 1mm Bohrer vorbohren. Danach werden sie auf der Innenseite in U-Form umgebogen und wieder in den Rand eingeschlagen.



7. **Schritt:** Als vorletztes bevor ihr Euer Schild bemalt muss noch die Innenseite entweder mit Leinöl/Leinölfirnis oder Hartöl gestrichen werden, nach dem Trocknen dann das Armpolster aufnageln. Aus Erfahrung heraus empfiehlt es sich das Polstermaterial zuerst mit ein paar Heftklammern anzuheften damit es nicht verrutscht. Danach das Polsterleder auflegen und gleichmäßig ohne Verzug vernageln. Euer Schild ist danach bis auf die Bemalung fertig.

8. **Anmerkung:** Ihr könnt aber auch zuerst die Bemalung der Vorderseite vornehmen, so erspart ihr euch das Abkleben der Randeinfassung ( Rohhaut ) und dann weiterarbeiten wie unter Schritt 5 – 7 beschrieben.

*Wir hoffen dass Euch der Bau Eures Schildes viel Spaß bereitet hat und dass Das Schild Euch allzeit gut beschützt.*



So könnte evtl. Euer Schild aussehen

Die Riemen ( Schildfessel, Armriemen und Haltegriff )

Sind individuell anzupassen

## Stückliste:

1. Schildkern
2. Lederriemen für Schildfessel und Armhalterriemen aus 3mm Blankleder
3. Alunieten und V2A U-Scheiben 14 x für die Riemenbefestigungen
4. Dreifach verleimter Haltegriff 3x3mm Blankleder
5. Leder zum Umnähen, und entweder einzubinden
6. Leder und Polstermaterial für Armpolsterung
7. 2 Gürtelschnallen an den Riemen fertig angebracht
8. Rohhautstreifen( 5-6 cm breit) in ausreichender Länge für Randeinbindung
9. Nägel brüniert für Rohhautbefestigung
10. Polsternägel für die Armpolsterung
11. Feiner Leinenstoff für 2fache Bespannung

## Von Euch benötigtes Material:

Weisleim ( Ponal wasserfest)etwa 500 g, Leinöl / Leinölfirnis / Hartöl und Farbe